

商品番号 : UTS-485

USB-RS485(シリアル)変換ケーブル (USB1.1 規格対応)

【使用上の注意事項】

- 対応パソコンおよび対応する RS-485 インターフェースの周辺機器については、機種により動作しないものもあります。
- 本機はパソコンの USB ポートの入出力信号を RS-485 インターフェースの信号に変換するアダプタケーブルです。
- USB コネクタはパソコン本体側、RS-485 の D-sub 9pin コネクタはシリアル通信の外部周辺機器側に必ず接続してください。RS-485 の D-sub 9pin コネクタをパソコンのシリアル通信ポートには接続しないでください。本機およびパソコン本体は故障します。
- USB1.1 規格および RS-485(TIA/EIA-485)規格に対応しておりますが、データの転送速度は使用するパソコンの性能に依存しますので、予めご了承ください。
- 全ての USB ポートへの接続を保証するものではありません。対応パソコンおよび対応 USB 周辺機器については機種により動作しないものもあります。
- 個別のパソコンや拡張ボードや USB 周辺機器への適合性や互換性および相性などについては、サポート対象外とさせていただきます。
- 本機には 120Ω の終端抵抗が内蔵されております (OFF にすることはできません)。なお、UTS-485TB をはじめとした RS-485 シリアル通信機器は、機器構成や信号線の長さ、インピーダンス、その他数多くの要素によって終端抵抗(ターミネーション)の要不要が異なります。つまり、必ず終端抵抗を取り付けるべきものというわけではなく、抵抗を取り付けると正しく通信できない場合もあります。したがって終端抵抗の有無は、ユーザー様にてご使用環境において実際に動作を確認した上で決定してください。正しく終端処理がなされていない場合、余分なデータの発生や無応答、その他の動作不良が発生することがあります。
- NEC PC98 シリーズは動作保証対象外といたします。

【安全にお使いいただくために】

※必ずお守りください。

警告: 下記の事項を守らないと火災や感電により、死亡や大けがの原因となることがあります。

- 分解・改造はしないでください。(火災・感電・故障のおそれがあります)
※保証の対象外となります。
- 水などの液体に濡らさないでください。(火災・感電・故障のおそれがあります)
- 小さな子供のそばでは、本製品の取り外し、取り付けなどは行わないでください。(小さな部品を目に入れたり、誤飲する危険性があります)

注意: 下記の事項を守らないと、事故や他の機器に損害を与えたりすることがあります。

- 取り付け、取り外しは慎重に行ってください。(機器の故障の原因となります)
- 次のような場所では使用しないでください。
 - ① 直射日光の当たる場所
 - ② 湿気や水分のある場所
 - ③ 傾斜のある不安定な場所
 - ④ 静電気の発生しやすい場所
 - ⑤ 通常の生活環境とは大きく異なる場所
- 長時間の使用後は本体が高温になる場合があります。取り扱いには十分ご注意ください。
(火傷のおそれがあります)

お手入れについて

- 清掃するときは電源を必ず切った状態にしてください。
- 機器は柔らかい布等で拭いてください。
- シンナー・ベンジン・ワックス等は使用しないでください。

【保証規定と免責規定および修理について】

本製品の保証規定と免責規定、および修理については、下記ページに示す弊社規定に準じます。

<http://www.cabling-ol.net/cabledirect/kiyaku-hoshou.html#hoshou>