

スナップインコネクタの組込方法



【手順1】
ベゼル裏側の“左側の爪”に、スナップインコネクタの下側の爪を引っ掛けます。

【手順2】
スナップインコネクタを回転させながら、ベゼルの“右側の壁内の引っ掛け”に、スナップインコネクタの上側の爪を引っ掛けます。

