

USB-RS232C変換ケーブル:US-111

【RS-232C入出力端子:D-sub9pinオスコネクタのピンアサイメント】

ピン番号	信号名	入力/出力	説明
1	DCD	I	キャリア検出(CD)
2	RxD	I	受信データ(RD)
3	TxD	O	送信データ(SD)
4	DTR	O	データ端末レディ(ER)
5	GND	-	信号グラウンド(SG)
6	DSR	I	データ・セット・レディ(DR)
7	RTS	O	送信要求(RS)
8	CTS	I	送信可(CS)
9	RI	I	被呼表示(CI)