

USB-RS232C変換ケーブル:US-111

【RS-232C入出力端子:D-sub9pinオスコネクタのピンアサイメント】

| ピン番号 | 信号名 | 入力/出力 | 説明 |
|------|-----|-------|-----------------|
| 1 | DCD | I | キャリア検出(CD) |
| 2 | RxD | I | 受信データ(RD) |
| 3 | TxD | O | 送信データ(SD) |
| 4 | DTR | O | データ端末レディ(ER) |
| 5 | GND | - | 信号グラウンド(SG) |
| 6 | DSR | I | データ・セット・レディ(DR) |
| 7 | RTS | O | 送信要求(RS) |
| 8 | CTS | I | 送信可(CS) |
| 9 | RI | I | 被呼表示(CI) |