

商品番号 : UTS-422TB

USB－RS422(シリアル)変換ケーブル (USB1.1 規格、端子台タイプ)

【使用上の注意事項】

- 対応パソコンおよび対応する RS-422 インターフェースの周辺機器については、機種により動作しないものもあります。
- 本機はパソコンの USB ポートの入出力信号を RS-422 インターフェースの信号に変換するアダプタケーブルです。
- USBコネクタはパソコン本体側、RS-422 の 5ポート端子台からの配線はシリアル通信の外部周辺機器側に必ず接続してください。RS-422 の 5ポート端子台からの配線をパソコンのシリアル通信ポートには接続しないでください。本機およびパソコン本体は故障しません。
- USB1.1 規格および RS-422(TIA/EIA-422)規格に対応しておりますが、データの転送速度は使用するパソコンの性能に依存しますので、予めご了承ください。
- 全ての USB ポートへの接続を保証するものではありません。対応パソコンおよび対応 USB 周辺機器については機種により動作しないものもあります。
- 個別のパソコンや拡張ボードや USB 周辺機器への適合性や互換性および相性などについては、サポート対象外とさせていただきます。
- NEC PC98 シリーズは動作保証対象外といたします。