

PLC(シーケンサ)用 対応ケーブル一覧

メーカー名	シリーズ名	ユニット名	型式	機器側コネクタ			適合コネクタケーブル
				コネクタ名称	芯数	オス/メス	
三菱電機	QnAS	入力ユニット(32点、64点)	A1SX41、A1SX41-S*、A1SX42、A1SX42-S*、A1SX82-S1	FCN	40	オス	FCN40S-M**** FCN40SS-M**** FCN40S-F**** FCN40SS-F**** FCN40S-B****
		出力ユニット(32点、64点)	A1SY41、A1SY42P、A1SY71、A1SY82				
		入出力ユニット(32点×2)	A1SH42、A1SH42-S1				
	QnA	入力ユニット(64点)	AX42				
		出力ユニット(64点)	AY42、AY42-S*、AY72、AY82EP				
		入出力ユニット(32点×2)	AH42				
	AnS	位置決めユニット	AD71、AD71-S*				
		入力ユニット(32点、64点)	A1SX41、A1SX41-S*、A1SX42、A1SX42-S*、A1SX71、A1SX82-S1				
		出力ユニット(32点、64点)	A1SY41、A1SY42P、A1SY71、A1SY82				
		入出力ユニット(32点×2)	A1SH42、A1SH42-S1				
	An	位置決めユニット	AD71-S*				
		入力ユニット(64点)	AX42、AX42-S1				
		出力ユニット(64点)	AY42、AY42-S*、AY72、AY82EP				
	Q	入出力ユニット(32点×2)	AH42				
		位置決めユニット	AD71、AD71S*				
		入力ユニット(32点、64点)	QX40、QX41、QX42、QX71、QX72、QX82				
		出力ユニット(32点、64点)	QY41、QY42、QY71				
	FX1NC&FX2NC	入出力ユニット(32点×2)	QH42P				
		高速カウンタユニット	QD62、QD62D、QD62E				
		位置決めユニット	QD75P*、QD75D*、QD75M*、QD70P*				
		基本ユニット(16点、32点、64点、96点)	FX1NC-**MT、FX2NC-**MT				
	FX3UC	入力増設ブロック(16点、32点)	FX2N-**EX				
		出力増設ブロック(16点、32点)	FX2N-**E YT				
		基本ユニット(32点)	FX3UC-32MT-LT				
QnAS	入力増設ブロック(16点、32点)	FX2N-**EX					
	出力増設ブロック(16点、32点)	FX2N-**E YT					
	基本ユニット(32点)	FX3UC-32MT-LT					
	入力増設ブロック(16点、32点)	FX2N-**EX					
QnA	出力増設ブロック(16点、32点)	FX2N-**E YT					
	基本ユニット(32点)	FX3UC-32MT-LT					
	入力増設ブロック(16点、32点)	FX2N-**EX					
	出力増設ブロック(16点、32点)	FX2N-**E YT					
AnS	基本ユニット(32点)	FX3UC-32MT-LT					
	入力増設ブロック(16点、32点)	FX2N-**EX					
	出力増設ブロック(16点、32点)	FX2N-**E YT					
	基本ユニット(32点)	FX3UC-32MT-LT					
Q	入力増設ブロック(16点、32点)	FX2N-**EX					
	出力増設ブロック(16点、32点)	FX2N-**E YT					
	基本ユニット(32点)	FX3UC-32MT-LT					
	入力増設ブロック(16点、32点)	FX2N-**EX					
オムロン	CPM2C	入力ユニット(32点)	A1SX81、A1SX81-S2	MIL	20	オス	MIL20S-M**** MIL20SS-M**** MIL20S-F**** MIL20SS-F**** MIL20S-X3-F**** MIL20SS-X2-F**** MIL20S-B****
		出力ユニット(32点)	A1SY81				
		基本ユニット(16点、32点、64点、96点)	FX1NC-**MT、FX2NC-**MT				
		入力増設ブロック(16点、32点)	FX2N-**EX				
	CJ1	出力増設ブロック(16点、32点)	FX2N-**E YT				
		基本ユニット(32点)	FX3UC-32MT-LT				
		入力増設ブロック(16点、32点)	FX2N-**EX				
	QnAS	出力増設ブロック(16点、32点)	FX2N-**E YT				
		基本ユニット(32点)	FX3UC-32MT-LT				
		入力増設ブロック(16点、32点)	FX2N-**EX				
		出力増設ブロック(16点、32点)	FX2N-**E YT				
	QnA	基本ユニット(32点)	FX3UC-32MT-LT				
		入力増設ブロック(16点、32点)	FX2N-**EX				
		出力増設ブロック(16点、32点)	FX2N-**E YT				
		基本ユニット(32点)	FX3UC-32MT-LT				
	AnS	入力増設ブロック(16点、32点)	FX2N-**EX				
		出力増設ブロック(16点、32点)	FX2N-**E YT				
		基本ユニット(32点)	FX3UC-32MT-LT				
		入力増設ブロック(16点、32点)	FX2N-**EX				
	Q	出力増設ブロック(16点、32点)	FX2N-**E YT				
		基本ユニット(32点)	FX3UC-32MT-LT				
		入力増設ブロック(16点、32点)	FX2N-**EX				
		出力増設ブロック(16点、32点)	FX2N-**E YT				
	オムロン	CPM2C	入力ユニット(32点)				
出力ユニット(32点)			A1SY81				
基本ユニット(16点、32点、64点、96点)			FX1NC-**MT、FX2NC-**MT				
入力増設ブロック(16点、32点)			FX2N-**EX				
CJ1		出力増設ブロック(16点、32点)	FX2N-**E YT				
		基本ユニット(32点)	FX3UC-32MT-LT				
		入力増設ブロック(16点、32点)	FX2N-**EX				
QnAS		出力増設ブロック(16点、32点)	FX2N-**E YT				
		基本ユニット(32点)	FX3UC-32MT-LT				
		入力増設ブロック(16点、32点)	FX2N-**EX				
		出力増設ブロック(16点、32点)	FX2N-**E YT				
QnA		基本ユニット(32点)	FX3UC-32MT-LT				
	入力増設ブロック(16点、32点)	FX2N-**EX					
	出力増設ブロック(16点、32点)	FX2N-**E YT					
	基本ユニット(32点)	FX3UC-32MT-LT					
AnS	入力増設ブロック(16点、32点)	FX2N-**EX					
	出力増設ブロック(16点、32点)	FX2N-**E YT					
	基本ユニット(32点)	FX3UC-32MT-LT					
	入力増設ブロック(16点、32点)	FX2N-**EX					
Q	出力増設ブロック(16点、32点)	FX2N-**E YT					
	基本ユニット(32点)	FX3UC-32MT-LT					
	入力増設ブロック(16点、32点)	FX2N-**EX					
	出力増設ブロック(16点、32点)	FX2N-**E YT					
オムロン	CPM2C	基本ユニット(16点、32点、64点、96点)	FX1NC-**MT、FX2NC-**MT	FCN	24	オス	FCN24S-M**** FCN24SS-M**** FCN24S-F**** FCN24SS-F**** FCN24S-B****
		入力増設ブロック(16点、32点)	FX2N-**EX				
		出力増設ブロック(16点、32点)	FX2N-**E YT				
		基本ユニット(32点)	FX3UC-32MT-LT				
	CJ1	入力増設ブロック(16点、32点)	FX2N-**EX				
		出力増設ブロック(16点、32点)	FX2N-**E YT				
		基本ユニット(32点)	FX3UC-32MT-LT				
	QnAS	入力増設ブロック(16点、32点)	FX2N-**EX				
		出力増設ブロック(16点、32点)	FX2N-**E YT				
		基本ユニット(32点)	FX3UC-32MT-LT				
		入力増設ブロック(16点、32点)	FX2N-**EX				
	QnA	出力増設ブロック(16点、32点)	FX2N-**E YT				
基本ユニット(32点)		FX3UC-32MT-LT					
入力増設ブロック(16点、32点)		FX2N-**EX					
出力増設ブロック(16点、32点)		FX2N-**E YT					
AnS	基本ユニット(32点)	FX3UC-32MT-LT					
	入力増設ブロック(16点、32点)	FX2N-**EX					
	出力増設ブロック(16点、32点)	FX2N-**E YT					
	基本ユニット(32点)	FX3UC-32MT-LT					
Q	入力増設ブロック(16点、32点)	FX2N-**EX					
	出力増設ブロック(16点、32点)	FX2N-**E YT					
	基本ユニット(32点)	FX3UC-32MT-LT					
	入力増設ブロック(16点、32点)	FX2N-**EX					
キーエンス	KV-700	基本ユニット(16点、32点、64点、96点)	FX1NC-**MT、FX2NC-**MT	MIL	20	オス	MIL20S-M**** MIL20SS-M**** MIL20S-F**** MIL20SS-F**** MIL20S-X3-F**** MIL20SS-X2-F**** MIL20S-B****
		入力増設ブロック(16点、32点)	FX2N-**EX				
		出力増設ブロック(16点、32点)	FX2N-**E YT				
	KZ-A500	基本ユニット(32点)	FX3UC-32MT-LT				
		入力増設ブロック(16点、32点)	FX2N-**EX				
		出力増設ブロック(16点、32点)	FX2N-**E YT				
	KZ-350	基本ユニット(32点)	FX3UC-32MT-LT				
		入力増設ブロック(16点、32点)	FX2N-**EX				
		出力増設ブロック(16点、32点)	FX2N-**E YT				
	KV-1000	基本ユニット(32点)	FX3UC-32MT-LT				
		入力増設ブロック(16点、32点)	FX2N-**EX				
		出力増設ブロック(16点、32点)	FX2N-**E YT				
KV-700	基本ユニット(32点)	FX3UC-32MT-LT					
	入力増設ブロック(16点、32点)	FX2N-**EX					
	出力増設ブロック(16点、32点)	FX2N-**E YT					
KZ-A500	基本ユニット(16点、32点)	FX3UC-32MT-LT					
	入力増設ブロック(16点、32点)	FX2N-**EX					
	出力増設ブロック(16点、32点)	FX2N-**E YT					
KZ-350	基本ユニット(16点、32点)	FX3UC-32MT-LT					
	入力増設ブロック(16点、32点)	FX2N-**EX					
	出力増設ブロック(16点、32点)	FX2N-**E YT					
KV-1000	基本ユニット(32点)	FX3UC-32MT-LT					
	入力増設ブロック(16点、32点)	FX2N-**EX					
	出力増設ブロック(16点、32点)	FX2N-**E YT					
	基本ユニット(32点)	FX3UC-32MT-LT					
	入力増設ブロック(16点、32点)	FX2N-**EX					
	出力増設ブロック(16点、32点)	FX2N-**E YT					
KV-700	基本ユニット(32点)	FX3UC-32MT-LT					
	入力増設ブロック(16点、32点)	FX2N-**EX					
	出力増設ブロック(16点、32点)	FX2N-**E YT					
	基本ユニット(32点)	FX3UC-32MT-LT					
	入力増設ブロック(16点、32点)	FX2N-**EX					
	出力増設ブロック(16点、32点)	FX2N-**E YT					

※上記に示す適合制御機器の情報は、あくまでもケーブル選定の目安として示しており、適合性を保証するものではありません。

機器側の仕様変更やその他の事情により接続性や適合性が変化する場合もありますので、予めご了承ください。

実際のケーブル選定においては、必ず対象制御機器のマニュアルなどでご確認をお願いします。

PLC(シーケンサ)用 対応ケーブル一覧

メーカー名	シリーズ名	ユニット名	型式	機器側コネクタ			適合コネクタケーブル
				コネクタ名称	芯数	オス/メス	
松下電工	FPΣ	増設I/Oユニット(64点)	FPG-XY	MIL	40	オス	MIL40S-M**** MIL40SS-M**** MIL40S-F**** MIL40S-X3-F**** MIL40SS-F**** MIL40SS-XX2-F**** MIL40S-B****
		位置決めユニット(1軸、2軸)	FPG-PP				
	FP2/FP2SH	CPUユニット(64点入力付き)	FP2-C1D				
		入力ユニット(32点、64点)	FP2-Y**				
		出力ユニット(32点、64点)	FP2-Y**				
		入出力ユニット(32点×2)	FP2-XY**				
		位置決めユニット(2軸、4軸)	FP2-PP**				
		高速カウンタユニット	FP2-HSCT				
	FP10SH	入力ユニット(64点)	AFP33***				
		出力ユニット(64点)	AFP33***				
		入出力ユニット(32点×2)	AFP33***				
	FPΣ	コントロールユニット	FPG-C32、FPG-C28	MIL	10	オス	MIL10S-M**** MIL10SS-M**** MIL10S-F**** MIL10S-X3-F**** MIL10SS-F**** MIL10SS-XX2-F**** MIL10S-B****
		入力ユニット(8点、16点)	FPO-E**X				
		出力ユニット(8点、16点)	FPO-E**YT				
		入出力ユニット(16点、32点)	FPO-E**T				
	FP0	コントロールユニット	FPG-C16、FPG-C32				
		入力ユニット(8点、16点)	FPO-E**X				
		出力ユニット(8点、16点)	FPO-E**YT				
		入出力ユニット(16点、32点)	FPO-E**T				
	東芝	V	入力モジュール(16点、32点、64点)	DI335、DI635	FCN	40	オス
出力モジュール(16点、32点、64点)			DO335、DO635				
2軸位置決めモジュール			MC352				
パルス入力モジュール			PI6*2				
T2/T2E/T2N		パルス入力モジュール	PI2**				
		位置決めモジュール	MC352				
V		2軸位置決めモジュール	MC352	FCN	24	オス	FCN24S-M**** FCN24SS-M**** FCN24S-F**** FCN24SS-F**** FCN24S-B****
T3/T3H		2軸位置決めモジュール	MC352				
T2/T2E/T2N		入力モジュール(16点、32点、64点)	DI3*、IN*1、DI235				
		出力モジュール(16点、32点、64点)	DO3*、DO235				
シャープ	JW300	入力ユニット(32点、64点)	JW-2**N	FCN	40	オス	FCN40S-M**** FCN40SS-M**** FCN40S-F**** FCN40SS-F**** FCN40S-B****
		出力ユニット(32点、64点)	JW-2**S				
		入出力ユニット(32点×2)	JW-232M				
		パルス出力ユニット	JW-21PS				
横河電機	FA-M3	入力モジュール(32点、64点)	F3XD**	FCN	40	オス	FCN40S-M**** FCN40SS-M**** FCN40S-F**** FCN40SS-F**** FCN40S-B****
		出力モジュール(32点、64点)	F3YD**				
		入出力モジュール(32点×2)	F3WD64				
		高速カウンタモジュール	F3XP**				
		位置決めモジュール	F3NC**				

※上記に示す適合制御機器の情報は、あくまでもケーブル選定の目安として示しており、適合性を保証するものではありません。

機器側の仕様変更やその他の事情により接続性や適合性が変化する場合もありますので、予めご了承ください。

実際のケーブル選定においては、必ず対象制御機器のマニュアルなどでもご確認をお願いします。