

## コンセント取付ガイドチップの取り付けと取り外し方法

(パナソニック電工社製 WTF3710K の場合)

### チップの取り付け方法

#### ① 支点の確認



取付枠の○印が取り付けの支点となります。

#### ② チップの差込み



支点側にチップを差し込みます。

#### ③ チップの押込み



支点にチップを差し込んだら、反対側を押し込みます。

#### ④ 取付完了



チップの取付完了です。

### チップの取り外し方法

#### ① 表面の確認



取付枠の表面に取り外しの機構があります。

#### ② マイナスドライバーの差込み




取り外し機構部にマイナスドライバーを差込みます。

#### ③ 取外し作業



マイナスドライバーを左右に回転させながら、チップ本体を押し込みます。

#### ④ チップの取外し



取り付けの支点からチップが取り外せます。

(専用フェースプレート SY-N10-X/SY-N-X の場合)

### チップの取り付け方法

#### ① 支点の確認



取付枠部の左右両方に取り付けの支点があります。

#### ② チップの差込み



どちらかの支点にコンセント取付ガイドチップの片側を差し込みます。

#### ③ チップの押込み



支点にチップを差し込んだら、コンセント取付ガイドチップの反対側を押し込みます。

#### ④ 取付完了



コンセント取付ガイドチップの取付完了です。


### チップの取り外し方法

#### ① 表面の確認




取付枠部の表面左右両方に取り外しの機構があります。

#### ② 取り外し機構部への差込み



どちらかの取り外し機構に指、または、マイナスドライバーを差し込みます。

#### ③ 取外し作業



差し込んだ指、またはドライバーで外側に力をかけながら、チップ本体を押し込みます。

#### ④ チップの取外し



取り付けの支点からコンセント取付ガイドチップを取り外して完成です。