

HOST側

接続ケーブルによるUSB3.0対応一覧

Device側

USB3.0対応

パターン 1.




パソコン

Aオス

クロス結線

210USB05N2XX

Aオス



Aオス

Bオス



プリンタ等



パターン 2.




パソコン

Aオス

全線ストレート結線

Aオス



Aオス

Bオス



プリンタ等



パターン 3.




パソコン

Aオス

クロス結線

Aオス



Aオス

Cオス



スマートフォン等



パターン 4.




パソコン

Aオス

全線ストレート結線

Aオス



Aオス

Cオス



スマートフォン等




パターン 5.



タブレットパソコン等

Cオス

Aオス



Aオス

Cオス



スマートフォン等




パターン 6.



スマートフォン等

Cオス

Aオス



Aオス

Bオス



プリンタ等



Aオス-Aオスのケーブルを使用する場合には、クロス結線のケーブルをご使用ください。(クロス結線は右図1参照)
パターン2.4.6の組み合わせではUSB3.0では動作いたしません。

PIN OUT

M1	M2
1	1
2	2
3	3
4	4
5	8
6	9
7	7
8	5
9	6
SHELL	SHELL