

スナップイン中継コネクタ(メス-メス)とスナップイン中継ケーブル(メス-メス)  
の壁内配線の奥行きの違い


スナップイン中継コネクタ

SIM-USBA-WHを使用した場合

スナップイン中継ケーブル

SICC-UABAFTF-130を使用した場合

USB  
端子



SIM-RCA-XXを使用した場合

SICC-RCAFNF-130を使用した場合

RCA  
端子



SIM-HDMI-WHを使用した場合

SICC-HDMIFTF-130を使用した場合

HDMI  
端子

