

コンセント取付ガイドチップ

コンセント取付ガイドチップの取り付けと取り外し方法

チップの取り付け方法

① 支点の確認



取付枠の○印が取り付けの支点となります。

② チップの差込み



支点側にチップを差し込みます。

③ チップの押込み



支点にチップを差し込んだら、反対側を押し込みます。

④ 取付完了



チップの取付完了です。

チップの取り外し方法

① 表面の確認



取付枠の表面に取り外しの機構があります。

② マイナスドライバーの差込み



取り外し機構部にマイナスドライバーを差し込みます。

③ 取外し作業



マイナスドライバーを左右に回しながら、チップ本体を押し込みます。

④ チップの取外し



取り付けの支点からチップが取り外せます。